


# Kick Star



## Bedienungsanleitung

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns sehr, dass Sie unseren „Kick Star“ für Ihre Veranstaltung gemietet haben.

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Gebrauchshinweise.

Bei eventuell aufkommenden Fragen, stehen wir Ihnen selbstverständlich unter folgender Rufnummer zur Verfügung: *0172 / 3132330*.

### Aufbau:

Der Aufbau sollte so erfolgen, dass der Kick Star mit der Rückwand zur Sonne steht.

### WICHTIG:

Um einen korrekten Spielablauf zu gewährleisten, muss KICK STAR mit den 20 schwarzen Klettbändern stramm und fest im Torrahmen befestigt sein. Hierzu sollte die weiche Seite der Klettbänder nach außen zeigen. Bitte ziehen Sie die Klettbänder durch die Ösen, legen Sie diese ganz um die Torstangen und ziehen Sie die Klettbänder dann möglichst stramm.

Für die Befestigung an einer Wand bzw. an einer zweiten anderen Wand, sind zwei Sets mit selbstklebenden Klettbändern auf der Rückseite von KICK STAR angebracht. Ziehen Sie die Schutzfolie ab und KICK STAR kann dann an der Wand befestigt werden.

Die selbstklebenden Klettbänder sollten an der Wand verbleiben.

### WICHTIG:

Das grüne Schaumstoffpolster dient zum Schutz des Displays und muss vor dem Befestigen von KICK STAR an einer Wand auf der Rückseite des Displays angebracht werden.

Die Rückseite des Displays muss dabei vollständig bedeckt sein.



## **Funktion:**

Sämtliche Funktionen von KICK STAR, bis auf den EIN-/AUS-Schalter, werden über die Fernbedienung gesteuert, können aber auch auf der Rückseite des Displays betätigt werden.

Der EIN-/AUS (On-/Off-) Schalter befindet sich ebenfalls auf der Rückseite des Displays.

Die Fernbedienung sollte am Handgelenk getragen werden.

Die Auswertung der Treffer wird am Display angezeigt.

Es können 1-9 Spieler gegeneinander antreten.

KICK STAR hat ein Stromsparmodus, der das Display abschaltet, wenn eine Minute lang kein Feld getroffen oder kein Button auf der Fernbedienung berührt wurde.

Durch das Berühren eines der Felder wird dieser Energiesparmodus wieder ausgeschaltet und der Spielbetrieb kann weitergehen.

Zusätzlich zur KICK STAR Wall, die an der Wand bespielt werden kann, können Sie beim KICK STAR Full Set das Tor auch mit der 2-Loch-Wand oder mit dem Netz nutzen.

## **ACHTUNG:**

Beim Spiel mit Netz darf die vordere Bodenstange des Torrahmens nicht installiert sein oder muss entfernt werden, um Verletzungen des Torwarts zu vermeiden.

Das Display hat insgesamt 5 Ziffern:

Die erste Ziffer zeigt Spiel 1, 2 oder 3 oder die Anzahl der Spieler an.

Die nächsten Ziffern zeigen die Punktezahl bei allen Spielen sowie die Zahl der Schüsse bei Spiel 2 und die Nummer des Feldes bei Spiel 3.

Steuerung der Fernbedienung hat 5 Buttons: *Game, OK, Player, Next, und Reset.*

Und so funktionieren es:

*Game-Button:* Hier wählen Sie Spiel 1, 2 oder 3.

1 x drücken = 1 Spiel

2 x drücken = 2 Spiel

3 x drücken = 3 Spiel

Das gewählte Spiel leuchtet im Display auf!

*OK-Button:*

Sie bestätigen das gewählte Spiel.

*Player-Button:*

Sie bestimmen die Anzahl der Spieler.

*OK-Button:*

Sie bestätigen die gewünschte Anzahl der Spieler.

*Next-Button:*

Hiermit können sie zum nächsten Spieler weiterzuschalten, wenn ein Spieler die Torwand verfehlt hat oder durch nicht exaktes Treffen eines Feldes kein Punkt erzielt wurde.

*Reset-Button:*

Setzt sämtliche Einstellungen des Spieles zurück und kann somit neu beginnen.



## **Spielvarianten:**

Die Kick Star Torwand hat 12 Felder mit unterschiedlicher Punktebewertung.

### *Spiel 1: Score Master*

Jeder Spieler versucht die von den Spieler zuvor festgelegte Punktzahl zu erreichen.

### *Spiel 2: Target Master*

Ziel dieser Spielversion eines jeden Spielers ist es so schnell wie möglich so viele wie mögliche Felder zu treffen.

Dabei stehen jedem Spieler 15 Versuche zur Verfügung.

### *Spiel 3: Target Shot:*

Bei dieser Spielvariante gilt es ein vorgegebenes Feld zu treffen, wobei es bei jeden Treffen eine Punkt gibt.

Wer als Erster, die höchste Punktzahl in einer bestimmten Zeit schafft, ist der Gewinner.

*WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL SPASS!*

Ihr IDEE Entertainment Team

Bei Fragen sind wir natürlich für Sie erreichbar:

### **Direktkontakt:**

Tel.: + 49/ (0)30 - 98 10 10

E-Mail: [030-981010@idee-entertainment.de](mailto:030-981010@idee-entertainment.de)

Internet: [www.idee-media.de](http://www.idee-media.de)

### **Büro:**

**IDEE Show Service GmbH**

Trefffurter Str. 15 – 21







13053 Berlin - Lichtenberg

**Funk: 0172 3132330**

**Faxofon: +49 030 / 98 10 12 22**



# Aufbauanleitung



11		M8 X 60 mm	X 6
12		M8	X 2
13		5 mm	X 1
14		5 x 200 mm	X 8
15		2.5 x 16 mm	X 16