

Glücksrad Aufbau- und Sicherheitshinweise:

1. Stativ auf einem ebenen Untergrund aufstellen.
2. Das Oberteil so in das Untergestell stecken, dass es sicher hält.
3. Jetzt das Glücksrad auf die gewünschte Höhe einstellen und den Sicherungsstift in die dafür vorgesehene Bohrung stecken.
4. Das Oberteil maximal bis zur letzten Bohrung herausziehen. **Ohne diese Auszugssicherung ist der Betrieb des Glücksrades ausdrücklich untersagt!!!**
5. Knebelschraube des Oberteils „handfest“ anziehen.
6. Das Glücksrad darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn einer der Stifte abgebrochen ist oder das Gerät auf einer Schräge von mehr als 5 Grad steht.
7. Bei starkem Wind ist das Glücksraduntergestell mit Gewichten gegen Umfallen zu sichern oder mit Haltebügeln am Boden zu verschrauben.

Achtung, das Stativ vollständig ausbreiten, damit das Glücksrad standfest ist.

